

































INSTRUKCJA OBSŁUGI

Funkcja	Operacja
Włączenie/wyłączenie kasy	Przytrzymać klawisz 
Zadatek płatny przelewem	1 →  → KWOTA →  →  → F3 → 
Zadatek płatny gotówką	1 →  → KWOTA →  →  → 
Wynajem płatny przelewem	2 →  → KWOTA →  →  → F3 → 
Wynajem płatny gotówką	2 →  → KWOTA →  →  → 
Raport dobowy	F1 →  → 
Raport miesięczny	F2 →  → 
NIP nabywcy na paragonie	Po nabiciu usługi → F4 → 2 →  → Wprowadzamy NIP →  → 
Anulowanie paragonu	F → 
Połączenie z WiFi	F →  → 4 → 5 → 1 → 5 → 2 → 2 →  →  →  → Wpisać nazwę sieci →  → Wpisać hasło →  →  → 