


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Funkcja	Operacja
Włączenie/wyłączenie kasy	Przytrzymać klawisz 
Zadatek płatny przelewem	Funkcje menu → 1 → KWOTA → razem → razem → Funkcje menu → 4 → razem
Zadatek płatny gotówką	Funkcje menu → 1 → KWOTA → razem → razem → razem
Zadatek płatny przelewem (NIP na paragonie)	Funkcje menu → 1 → KWOTA → razem → razem → Funkcje menu → 5 → wpisać NIP → razem → Funkcje menu → 4 → razem
Zadatek płatny gotówką (NIP na paragonie)	Funkcje menu → 1 → KWOTA → razem → razem → Funkcje menu → 5 → wpisać NIP → razem → razem
Wynajem płatny przelewem	Funkcje menu → 2 → KWOTA → razem → razem → Funkcje menu → 4 → razem
Wynajem płatny gotówką	Funkcje menu → 2 → KWOTA → razem → razem → razem
Wynajem płatny przelewem (NIP na paragonie)	Funkcje menu → 2 → KWOTA → razem → razem → Funkcje menu → 5 → wpisać NIP → razem → Funkcje menu → 4 → razem
Wynajem płatny gotówką (NIP na paragonie)	Funkcje menu → 2 → KWOTA → razem → razem → Funkcje menu → 5 → wpisać NIP → razem → razem
Raport dobowy	Funkcje menu → 8 → razem
Raport miesięczny	Funkcje menu → 9 → razem → razem
Połączenie z WiFi	Funkcje menu → KIEROWNIK → razem → KONFIGURACJA → razem → KONFIGURACJA SPRZĘTU → razem → INTERFEJSY POŁĄCZEŃ → razem → WI-FI → razem → WYSZUKIWANIE SIECI → razem → wybrać sieć z listy → razem → wprowadzić hasło → razem → razem